

Drahtlose Dolmetscher- & Personenführungsanlage EK 1039 Aw+ 470-558 MHz

Alle Empfänger sind bei der Auslieferung mit den unten aufgeführten 32 Kanälen und neutralen Kanalnamen programmiert.

Menü aufrufen/beenden

Um das Menü aufzurufen, muss der Empfänger ausgeschaltet sein. Drehen Sie bei gedrückter ESC- Taste den Lautstärkereger im Uhrzeigersinn über den Rasterpunkt hinaus, um den Empfänger einzuschalten.
im Display erscheint die Setup-Anzeige.
Um das Setup-Menü zu beenden, schalten Sie den Empfänger aus.
Beim erneuten einschalten des Empfängers erscheint die Standardanzeige.

Tasten:

ESC

- Eingabe verwerfen und zur Setup-Anzeige zurückkehren

SET

- von der Setup-Anzeige ins Menü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern

Wipptaste

- zum Wechseln der voreingestellten Kanäle
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt Wechseln
- Werte für einen Menüpunkt wechseln



Frequenzbelegung Sennheiser EK 1039 Aw+, SKM 300, SK 300

Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ
1	470.100	9	488.000	17	505.700	25	524.500
2	470.500	10	489.600	18	508.000	26	525.700
3	472.000	11	491.900	19	508.600	27	536.850
4	473.600	12	492.500	20	509.800	28	538.625
5	475.900	13	493.700	21	518.100	29	548.550
6	476.500	14	502.200	22	518.500	30	551.775
7	486.100	15	502.600	23	521.600	31	552.475
8	486.500	16	504.100	24	523.900	32	553.800

Drahtlose Dolmetscher- & Personenführungsanlage SK300, SKM300



SK300 (Taschensender)

ON/OFF-Taste:

- Taschensender ein- und ausschalten
- ESC-Funktion: Eingabe abbrechen und zur aktuellen Standardanzeige zurückkehren
- Funksignal aktivieren / deaktivieren

SET-Taste:

- von der aktuellen Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern und zum Bedienmenü zurückkehren

Wipptaste:

- eine Standardanzeige auswählen
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

SKM 300 (Handsender)

ON/OFF-Taste:

- Handsender ein- und ausschalten
- ESC-Funktion: Eingabe abbrechen und zur aktuellen Standardanzeige zurückkehren
- Funksignal aktivieren / deaktivieren

Multifunktionsschalter drücken:

- von der aktuellen Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern und zum Bedienmenü zurückkehren

Multifunktionsschalter bewegen:

- eine Standardanzeige auswählen
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

Frequenzbelegung Sennheiser EK 1039 Aw+, SKM 300, SK 300

Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ	Kanal	Frequenzen MHZ
1	470.100	9	488.000	17	505.700	25	524.500
2	470.500	10	489.600	18	508.000	26	525.700
3	472.000	11	491.900	19	508.600	27	536.850
4	473.600	12	492.500	20	509.800	28	538.625
5	475.900	13	493.700	21	518.100	29	548.550
6	476.500	14	502.200	22	518.500	30	551.775
7	486.100	15	502.600	23	521.600	31	552.475
8	486.500	16	504.100	24	523.900	32	553.800