Drahtlose Dolmetscher- & Personenführungsanlage EK 1039

Menü aufrufen/beenden
Um das Menü aufzurufen, muss der Empfänger ausgeschaltet sein. Drücken Sie nun die Taste ESC und halten diese gedrückt. Drehen Sie anschließend den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn über den Rasterpunkt hinaus, um den Empfänger einzuschalten.
Im Display erscheint die Setup-Anzeige.
Um das Setup-Menü zu beenden, schalten Sie den Empfänger aus.
Beim erneuten einschalten des Empfängers erscheint die Standardanzeige.

Tasten:

ESC
- Eingabe verwerfen und zur Setup-Anzeige zurückkehren

SET
- von der Setup-Anzeige ins Menü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern

Wipptaste
- zum wechseln der voreingestellten Kanäle
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

Frequenzbelegung Sennheiser EK 1039, SKM 2000, SK 2000, SK 100

Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz
1	630.100	9	638.100	17	646.100	25	654.100
2	630.500	10	638.500	18	646.500	26	654.500
3	633.600	11	641.600	19	649.600	27	657.600
4	635.900	12	643.900	20	651.900	28	659.900
5	636.500	13	644.500	21	652.500	29	660.500
6	637.700	14	645.700	22	653.700	30	661.700
7	631.000	15	639.000	23	647.000	31	655.000
8	632.000	16	640.000	24	648.000	32	656.000

Sie erhalten diese Information, da Sie Kunde bei Kölnton sind · © 2013 kölnton rental GmbH

Drahtlos Dolmetscher- & Personenführungsanlage SK 2000, SK 100, SKM 2000

SK2000 / SK100 (Taschensender)

ON/OFF-Taste:
- Taschensender ein- und ausschalten
- ESC-Funktion: Eingabe abbrechen und zur aktuellen Standartanzeige zurückkehren
- Funksignal aktivieren / deaktivieren

SET-Taste:
- von der aktuellen Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern und zum Bedienmenü zurückkehren

Wipptaste:
- eine Standardanzeige auswählen
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

SKM 2000 (Handsender)

ON/OFF-Taste:
- Handsender ein- und ausschalten
- ESC-Funktion: Eingabe abbrechen und zur aktuellen Standartanzeige zurückkehren
- Funksignal aktivieren / deaktivieren

Multifunktionsschalter drücken:
- von der aktuellen Standardanzeige ins Bedienmenü wechseln
- einen Menüpunkt aufrufen
- in ein Untermenü wechseln
- Einstellungen speichern und zum Bedienmenü zurückkehren

Multifunktionsschalter bewegen:
- eine Standardanzeige auswählen
- zum vorherigen oder nächsten Menüpunkt wechseln
- Werte für einen Menüpunkt ändern

Frequenzbelegung Sennheiser EK 1039, SKM 2000, SK 2000, SK 100

Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz	Kanal	Frequenzen MHz
1	630.100	9	638.100	17	646.100	25	654.100
2	630.500	10	638.500	18	646.500	26	654.500
3	633.600	11	641.600	19	649.600	27	657.600
4	635.900	12	643.900	20	651.900	28	659.900
5	636.500	13	644.500	21	652.500	29	660.500
6	637.700	14	645.700	22	653.700	30	661.700
7	631.000	15	639.000	23	647.000	31	655.000
8	632.000	16	640.000	24	648.000	32	656.000

Sie erhalten diese Information, da Sie Kunde bei Kölnton sind · © 2013 kölnton rental GmbH