



Tastenfeld

optische Rufsignalisierung
mittels Schaltkontakt, Audiosignal oder 2-draht Signalisierung

der aktive Mode wird bei Inbetriebnahme angezeigt

- rot** unbegrenzte Signalisierung
bis zur manuellen Bestätigung
Aktivierung mit:
Taste [A -] beim Einschalten gedrückt halten
- blau** Signalisierung für 30 Sekunden,
bzw. vorzeitiger manuellen Bestätigung
Aktivierung mit:
Taste [A +] und [A -] beim Einschalten
gedrückt halten
- grün** Signalisierung für die Dauer der
externen Ansteuerung
Aktivierung mit:
Taste [A +] beim Einschalten gedrückt halten

Einstellungen

- Helligkeit** [Test]taste gedrückt halten
und mit [H+] bzw. [H-] ändern
- Farbe** [Test]taste gedrückt halten
und mit [F+] bzw. [F-] ändern
- Audio** [LineIn] Signal einspeisen
[Test]taste gedrückt halten
und mit [A+] bzw. [A-] ändern
bis LED von rot auf grün wechselt.

Hinweise GPI Pinbelegung: 1 und 2
Intercom analog 2-draht / Clear Com
(230V nicht mehr notwendig)